

MP722AO

Полезный объем духового шкафа

22 л



Семейство продуктов

Микроволновая печь

Категория

Встраиваемая

Установка

В верхний шкаф

Источник питания

Электрический

Способ приготовления

Микроволны с грилем

Управление

Электронный



Управление

Дисплей/ часы

LED-дисплей

Управление

Поворотные переключатели

Открывание

Электронная кнопка

Количество

2

переключателей

Поворотные переключатели

Cortina

Цвет переключателей

Латунный

Опции



Таймер

Электронный

Программирование времени

Старт и стоп

Акустический сигнал окончания приготовления

Да

Режим Showroom

Да

Блокировка управления

Да

Технические характеристики



Материал внутренней камеры

Нержавеющая сталь

Количество ламп подсветки

1

Тип подсветки

Лампа накаливания

Мощность ламп подсветки

20 Вт

Открывание дверцы

Боковое открывание

Количество стекол дверцы

2

Термостат безопасности

Да

Система охлаждения

Тангенциальная

Защитное стекло от микроволн

Да


| | | | |
|---|------------------------|--|----------------|
| Керамическое основание внутренней камеры | Да | Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце | Да |
| Освещение при открытой дверце | Да | Размеры внутренней камеры (ВхШхГ) | 220x350x280 мм |
| Тип гриля | Нагревательный элемент | Эффективная мощность микроволн | 850 Вт |
| Откидной гриль | Да | | |
| Мощность гриля | 1250 Вт | | |

Аксессуары в комплекте

| | |
|----------------|---|
| Решетка | 1 |
|----------------|---|

Электрическое подключение

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| Номинальная мощность | 2700 Вт | Частота тока | 50 Гц |
| Сила тока | 11 А | Длина электрического кабеля | 150 см |
| Напряжение | 220-240 В | | |



Совместимые Аксессуары

KITMP38

Тонкая планка для изменения высоты микроволновых печей с 39 см до 38 см



Symbols glossary

-  Керамическое основание Surfaceplus для микроволновой печи - поворотный столик не требуется, всю поверхность можно использовать для приготовления пищи.
-  Микроволны значительно сокращают время приготовления и способствуют экономии энергии.
-  Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.
-  Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.
-  Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда.
-  Откидной гриль: откидной гриль можно легко отцепить, чтобы переместить нагревательный элемент и проще очистить верхнюю часть прибора.
-  Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
-  Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.
-  Дверца с двойным остеклением
-  Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды.
-  Микроволны для пиццы: эта функция позволяет быстрее готовить пиццу благодаря микроволнам. Для оптимизации конечного результата используйте функцию в сочетании с тарелкой Crisp,
-  Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.

Benefit (TT)

Электронный контроль температуры

Своевременное регулирование температуры и равномерность нагрева

Блокировка управления

Благодаря системе защиты от детей микроволновая печь обеспечивает спокойствие родителей и повышает общую безопасность в домашних условиях

Функция "Пицца"

Предустановленный режим для оптимальной выпечки или разогрева пиццы