


## SE384EMTD



|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Product familie | Kookplaat                    |
| Type            | Standaard opbouw of vlakbouw |
| Afmeting        | 80 cm                        |
| Voeding         | Elektrisch                   |
| Type            | Keramisch                    |
| EAN-code        | 8017709240905                |



## Design



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Design            | Universeel              |
| Kleur             | Zwart                   |
| Afwerking         | Glas                    |
| Materiaal         | Glas                    |
| Type glas         | Keramisch               |
| Glazen rand       | Rechte rand             |
| Bediening         | Digi touch multi slider |
| Positie bediening | Vooran                  |
| Kleur serigrafie  | Grijs                   |

## Program / Functions



|                              |    |
|------------------------------|----|
| Aantal keramische kookzones  | 4  |
| Aantal kookzones met booster | 4  |
| Hoofdtoets aan/uit           | Ja |
| Vermogenniveaus              | 9  |
| Totaal aantal kookzones      | 4  |

## Opties



|                 |            |                 |    |
|-----------------|------------|-----------------|----|
| Worktop Cut-Out | 490x745 mm | ECO-Logic optie | Ja |
|-----------------|------------|-----------------|----|

|                               |    |                           |              |
|-------------------------------|----|---------------------------|--------------|
| Warmhoudfunctie               | Ja | Beperkt vermogensverbruik | 2800, 4000 W |
| Automatische uitschakeling    | 4  | Showroom demo optie       | Ja           |
| Timer                         | 1  | Kinderbeveiliging         | Ja           |
| Geluidssignaal einde kooktijd | Ja | Quick start               | Ja           |

## Technische specificaties



Linksvoor - Keramisch - dubbel - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Linksachter - Keramisch - enkel - 1.20 kW - Ø 14.8 cm


Rechtsachter - Keramisch - uitbreidbaar - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm

Rechtsvoor - Keramisch - enkel - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

|  |    |                      |    |
|--|----|----------------------|----|
| Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting | Ja | Restwarmte indicator | Ja |
| Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken      | Ja |                      |    |

## Elektrische aansluiting

|                         |                             |                                 |          |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|
| Nominale aansluitwaarde | 7400 W                      | Type of electric cable supplied | No       |
| Stroom                  | 22 A                        | Frequentie                      | 50/60 Hz |
| Spanning (V)            | 220-240 V                   | Lengte voedingskabel            | 150 cm   |
| Spanning 2 (V)          | 380-415 V                   | Aansluiting                     | 6 polig  |
| Type stroomkabel        | Eenfasig                    | Stekker                         | No       |
| Type stroomkabel        | Yes, Double and Three Phase |                                 |          |



## Compatible Accessories













---



**SCRP**

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten

## Symbols glossary

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.   |    | Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.            |
|    | ECO-logic: option allows you to restrict the power limit of the appliance real energy saving.   |    | This function allows you to keep cooked food warm without burner it  |
|    | Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.   |    | Glass ceramic: The base of the hob is made glass ceramic. Heating is performed by the heating elements Hi-Light.                                   |
|    | Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.   |    | Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached. |
|    | Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out. |    | Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.   |
|  | Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.  |  | Touch control  |