

SE395ETB



| | |
|---------------------|---------------|
| Produktfamilie | Kochfeld |
| Einbau | Auflage |
| Abmessungen | 90 cm |
| Energiequelle | Elektrisch |
| Typ der Heiztechnik | Glaskeramik |
| EAN-Code | 8017709233754 |



Ästhetik



| | |
|-------------------------|-----------------|
| Ästhetik | Neutral |
| Farbe | Schwarz |
| Oberfläche | Glas |
| Material | Glas |
| Glasart | Glaskeramik |
| Typ Glaskeramik | Facettenschliff |
| Bedienung | Digi Touch |
| Position Bedienelemente | Frontal |
| Farbe des Siebdrucks | Grau |

Programme / Funktionen



| | |
|----------------------------------|---|
| Anzahl der Kochzonen | 5 |
| Anzahl der Keramik-Kochzonen | 5 |
| Anzahl der Kochzonen mit Booster | 5 |
| Leistungsstufen | 9 |

Optionen



| | | | |
|------------------------------|------------|-----------------------------|----|
| Ausschnittmass | 490x850 mm | Eco-Logic - Reduzierung der | Ja |
| Funktion Warmhalte-Automatik | Ja | Anschlussleistung | |

| | | | |
|------------------------------------|----|--------------------------------|--------------|
| Timer mit Endabschaltung | 5 | Reduzierte Leistungsstufen (W) | 2800, 4000 W |
| Timer/Minutenzähler | 1 | Demo-Mode Showroom-Funktion | Ja |
| Akustisches Signal bei Garzeitende | Ja | Tastensperre/Kindersicherung | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja | Schnellstart | Ja |

Technische Eigenschaften



Vorne links - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - Ø 12.4 - Ø 18.0 cm

Hinten links - Glaskeramik - Ø 15.0 cm

Mitte - Glaskeramik - Dreikreiskochzone - Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 29.0 cm

Hinten rechts - Glaskeramik - Ø 20.0 cm


Vorne rechts - Glaskeramik - Ø 15.0 cm

Überhitzungsschutz Ja Restwärmanzeige Ja

Überlaufschutz Ja

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|
| Elektrischer Gesamtanschlußwert | 9100 W | Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten | Ja, zwei- oder dreiphasig |
| Absicherung | 26 A | Typ des beigefügten Anschlusskabels | NO |
| Spannung | 220-240 V | Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 380-415 V | Länge Netzkabel | 150 cm |
| Typ des vormontierten Anschlusskabels | Einphasig | Anschlussleiste | 6-polig |
















Sonderzubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren. |  | Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante. |
|  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert. |  | Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung). |
|  | Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen. |  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab. |
|  | Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs. |  | Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen. |
|  | Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen. |  | Restwärmanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige. |
|  | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist. |  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden. |
|  | Touch Control: Digi Touch-Bedienung | | |