

# SFP6604WTPNX

60 ס"מ  
תנור  
חשמלי  
חשמל  
אזור חום  
פירוליטי  
8017709276126

קטגוריה  
משפחת מוצרים  
אספקת חשמל  
מקור חום  
שיטת בישול  
מערכת ניקוי  
קוד EAN



## אסתטיקה

Dolce Stil Novo	<b>סדרה עיצובית</b>	ליקוי	<b>סוג זכוכית</b>
שחור	<b>צבע</b>	זכוכית מלאה	<b>דלת</b>
מבריק	<b>גימור</b>	Dolce Stil Novo	<b>ידית</b>
Flat	Design	שחור	<b>צבע ידית</b>
נירוסטה	<b>גימור</b>	Applied	<b>לוגו</b>
זכוכית	<b>חומר</b>		

## למשפחת תנורים

VivoScreen	<b>שם צג</b>	11	<b>מס' שפות תצוגה</b>
TFT	<b>טכנולוגיית צג</b>	Italiano, English (UK),	<b>שפות תצוגה</b>
מגע מלא	<b>הגדרות בקרות</b>	Français (FR), Nederlands,	
		Español (ES), Português	
		(PT), Svenska, Русский,	
		Deutsch (DE), Dansk, Polski	

## תוכניות / פונקציות

10	<b>מס' פונקציות בישול</b>
48	<b>תוכניות אוטומטית</b>
64	<b>מתכונים בהתאמה אישית</b>

## פונקציות בישול רגילות

מעגלי	בסיוע מאוורר	סטטי
גריל גדול	חסכוני	טורבו
מעגלי + תחתון	בסיס	גריל מאוורר (גדול)
		פיצה

## פונקציות אחרות

התפחה סופית	הפשרה לפי משקל	הפשרה לפי זמן
שבת	רשת/מחמם צלחות	שמירה על חום

## פונקציות ניקוי

פירוליטי

## אפשרויות



השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול	<b>אפשרויות הגדרת זמן</b>	כן	<b>אפשרות הדגמה בחנות</b>
כן	<b>תזכורת דקות</b>	כן	<b>מצב הדגמה להדרכה</b>
1	<b>טיימר</b>	כן	<b>מדריך מגע</b>
כן	<b>נעילת בקרות / בטיחות ילדים</b>	כן, 10 הפונקציות האחרונות שנעשה בהן שימוש	<b>כרונולוגיה</b>
שמירה על חום, תאורה חסכונית, הגדרת שפה, תצוגת שעון דיגיטלי, ECO-logic, בהירות, עוצמת קול של צליל, צלילים	<b>אפשרויות אחרות</b>	כן	<b>קדם חימום מהיר</b>
כן	<b>בישול עם מדחום בחוץ</b>	כן	<b>הפעלה מיידית</b>
כן	<b>בישול חכם</b>		

## מאפיינים טכניים



170	(Capacity (Lt	כן	<b>החימום מושהה כשהדלת פתוחה</b>
C° 30	<b>טמפרטורה מינימלית</b>		<b>סוג פתיחת דלת</b>
C° 280	<b>טמפרטורה מרבית</b>	פתח סטנדרטי	<b>דלת</b>
5	<b>מספר המדפים</b>	קריר	<b>דלת נתיקה</b>
1	<b>מס' מאווררים</b>	כן	<b>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין</b>
2	<b>מס' נורות</b>	כן	
הלוגן	<b>סוג נורה</b>		

נורה ניתנת להחלפה על ידי כן המשתמש	כן	דלת פנימית ניתקת	כן
W 40 הספק נורה	4	מס' כולל של דלתות זכוכית	4
כן אור כשהדלת פתוחה	כן	צירים לסגירה רכה	כן
W 1200 גוף חימום תחתון – הספק	משיק	מערכת קירור	כן
W 1000 גוף חימום עליון – הספק	Double	פתח אוורור	כן
W 1700 אלמנט גריל – הספק	Yes	Speed Reduction Cooling System	כן
W 2700 גריל גדול – הספק	כן	נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי	כן
W 2000 גוף חימום מעגלי – הספק	360x460x425 mm	מידות תא תנור לשימוש (גאראע)	כן
	אלקטרוני	בקרת טמפרטורה	כן
	אמייל נקי תמיד	חומר תא התנור	כן

## תווית חשמל / ביצועים


+A דרגת יעילות אנרגטית	MJ 2.45 צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת		
l 70 הנפח הנקי של תא התנור	kWh 0.68 צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאורר		
kWh 1.09 צריכת חשמל למחזור במצב רגיל	1 מספר חללי תנור		
MJ 3.92 צריכת חשמל במצב רגיל	% 81 אינדקס יעילות אנרגטית		

## אביזרים כלולים

2 רשת עם מעצור אחורי וצדי	1 רשת להכנסה		
1 מגש בציפוי אמייל, (20 מ"מ)	1 מסילות טלסקופיות, הוצאה מלאה		
1 מגש עמוק בציפוי אמייל (40 מ"מ)	כן, נקודה אחת		

## חיבור חשמלי

V 220-240 מתח	W 3000 הספק נקוב		
לא תקע	Hz 50/60 תדר (Hz)		
A 13 זרם	cm 115 אורך כבל חשמל		



## Compatible Accessories

### BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



### GTT

\*\*מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) \*\* הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



### PR3845N

כיסוי שחור לרהיטים כשמותקנים תנורים נוספים בארון



### STONE2

אבן פיצה מלבנית ללא ידיות, מתאימה לתנורים ברוחב 45 ס"מ ו-60 ס"מ. מידות (ר) 42 x (ג) 1.8 x (ע) 37.5 ס"מ. מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות דומות לתנור עץ. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקוויטים



### BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



### GTP

\*\*מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) \*\* הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



### PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



### PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



## Symbols glossary

נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



A+: קטגוריית יעילות אנרגטית A+ מסייעת לחסוך עד 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה A. הביצועים המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.



מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.



ארבע שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.



הפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפשרה



ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.



התאורה נכבית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התאורה נכבית אוטומטית לאחר דקה מתחילת הבישול.



חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.



חשמלי



מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.



Fresh Touch: לרוב תנורי Smeg יש "דלת קרירה". הודות לשילוב של קירור משיק וזכוכיות פנימיות מחזירות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של הדלת נשמרת מתחת ל-50°C. בנוסף להענקת בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחממות יתר.



גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של מזינים ותבשילים.



אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.



מעגלי: השילוב של מאורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.



מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בבסיס למזון שמחייב בישול נוסף.



אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצאות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.



חסכונית: השילוב של גריל, מאורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.



פונקציית פיצה: ההפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתקן בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.



מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.



<p>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p>		<p>מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.</p>	
<p>KEEP_WARM_72dpi</p>		<p>דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p>	
<p>פירוליטית: ניתן לבחור מחזורי ניקוי פירוליטיים ככל הנחוץ לניקוי אוטומטי של פנים התנור.</p>		<p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p>	
<p>בישול עם בחון טמפרטורה: אפשר להציג את הטמפרטורה שהבחון זיהה ולהגדיר טמפרטורת יעד שעל המזון להגיע אליה. כשליבת המזון מגיעה לטמפרטורה הרצויה, הבישול נפסק</p>		<p>חימום: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של ארוחות מוכנות.</p>	
<p>קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.</p>		<p>אוויר ב-40°C מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין</p>	
<p>מדריך מגע: לחיצה ממושכת על הסמל למשך 3 שניות מציגה את המידע על הפונקציה שלו</p>		<p>שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל</p>	
<p>מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשקלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות ייערכו אוטומטית.</p>		<p>לתא התנור 5 רמות בישול שונות.</p>	
<p>סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.</p>		<p>מכשירים עם קישוריות Wi-Fi. באמצעות אפליקציית SmegConnect אפשר לנטר את מכשירי החשמל ולשלוט בהם מרחוק מסמארטפון או טאבלט (iOS ו-Android).</p>	
<p>בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.</p>		<p>מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.</p>	
<p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p>		<p>בקריות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.</p>	
<p>קישוריות Wi-Fi</p>		<p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p>	
<p>...</p>		<p>...</p>	
<p>...</p>		<p>...</p>	