

SI5632D



Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	60 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie
EAN-code	8017709262976



Design



Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Type bediening	Touch control
Slider	Rood
Positie bediening	Voor
Kleur serigrafie	Grijs

Programma's / functies



Aantal inductiekookzones	3
Aantal kookzones met booster	3
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	14
Totaal aantal kookzones	3

Opties



Worktop Cut-Out	490x560 mm	Resttijd indicator	Ja
-----------------	------------	--------------------	----

Automatische uitschakeling	3	ECO-Logic optie	Ja
Pauze optie	Ja	ECO-Logic optie - stappen	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Timer	3	Showroom demo optie	Ja
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja	Kinderbeveiliging	Ja

Technische specificaties




Linksvoor - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21 cm
 Linksachter - Inductie - enkel - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm
 Rechtsvoor - Inductie - maxi - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.60 kW - Ø 18/28 cm

Automatische herkenning panafmeting	Ja	Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja
Automatische panherkenning	Ja	Eco-Heat	Ja
Indicator minimaal te gebruiken diameter	Ja	Eco-Off	Ja
Automatische stop bij oververhitting	Ja		

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7200 W	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	150 cm
Type stroomkabel	Eenfasig	Connection box	5 polig



Accessoires niet inbegrepen



SCRP














Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper



TPK

Roestvrijstalen grillplaat om Teppanyaki-gerechten te bereiden

Symbols glossary (TT)

	Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.		Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd
	Eco-Heat: deze functie waarschuwt wanneer de zone na het uitschakelen nog warm is. Dit zorgt niet alleen voor maximale veiligheid door brandwonden te voorkomen, maar ook om de restwarmte te gebruiken om door te koken of om voedsel warm te houden.		ECO-logic: optie stelt u in staat om de vermogenslimiet van de werkelijke energiebesparing van het apparaat te beperken
	Eco-Off: deze energiebesparende functie schakelt de zone uit voordat de timer klinkt, gebruikmakend van de restwarmte in de pan		Giant zone: The giant zone offers extra space and flexibility.
	Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.		Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.
	Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.		All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.
	Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.		Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.
	Touch control		